

DF48-SWM

Moduli Accessori

Software di Monitorizzazione per Centrali Indirizzate DF40 System e DF88 System

Rev.E

Descrizione

Il pacchetto software **DF48-SWM** permette il monitoraggio delle centrali indirizzate serie DF40 System e DF88 System.

Il software **DF48-SWM** controlla la condizione e lo stato di rivelatori con la loro rispettiva zona ed il nome assegnato. Visualizza eventuali stati di allarme, Guasti ed inoltre consente di spedire comandi alla Centrale. Segnalazioni visive e sonore sono disponibili sul Pc ove verrà installato **DF48-SWM**.

Per l'attivazione è necessario un codice fornito da Detfire in fase di installazione.



Specifiche Tecniche

- Controlla la condizione e lo stato dei rivelatori: Allarme, Normale, Guasto
- Visualizza le informazioni complete sul rivelatore in allarme - zona, nome, ecc
- Consente il controllo della Centrale: Tacitazione Buzzer, Reset.
- Consente l'importazione di progetti e immagini su cui sono posti i rivelatori (Jpeg ecc...)
- Mantiene il registro eventi che può essere stampato.
- Segnali visivo e sonoro in caso di allarme o di guasto.

Come ordinare

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • DF88-RK2-SYS e DF88-RK3-SYS | Sistema Modulare |
| • DF40-SYS | Sistema Modulare |